



## IPE-140



### PRZEMIANE POPRZECZNE SŁUPKÓW



## BARIERA OCHRONNA (BARIEROPORĘCZ) U - 11b BEZPRZEMIANADKOWA

### OZNACZENIA:

1. Prowadnica typu B
2. Słupki mostowy IPE lub C-140
3. Wspornik prowadnicy B
4. Nakładka stykowa M16
5. Pas profilowy
6. Pochwył rurowy Ø60
7. Śruba noskowa M16x40
8. Śruba maszynowa M10x20 przy IPE-140  
M10x10 przy C-140

\* typ MK - mostowy krawężnikowy  
z obniżoną prowadnicą

### KOTWA PRĘTOWA KM-1 cynkowana na życzenie odbiorcy

